M• MYLKMYV*

取扱説明書 **NWD-W202**

©2009 Sony Corporation

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために・使用上のご注意」には、事故を防ぐための重 要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書と別冊の「安全のために・使用上のご注意」をよくお読みのうえ、製品 を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保 管してください。

ZAPPIN再生とは 🔁 ZAPPIN

ZAPPIN再生とは、曲の一部のみを一定の長さだけ、次々と連続

J1 J2 J3 J4

SonicStageを使い、「CDから取り込み」を行う、または「ツール」 - 「楽曲の12音解

析を開始」を選択して楽曲の解析を行ったあと、楽曲を本機に転送すると、サビ情

報が付加され、ZAPPIN再生時に曲の盛り上がり部分などをサビ部分として連続

再生できます。ただし、リニアPCM (.wav)、AAC-LC (.mp4/.m4a)ファイルに

インストールのしかたは、ℱ「**1** SonicStageをインストールする」をご覧ください

ザッピン イン **■ Zappin in!**

通常の再生からZAPPIN再生へ

再生(ダイジェスト再生)する再生方法です。

通常の再生

ZAPPIN再生

通常の再生

曲の一部(サビ部分など)

はサビ情報は付加できません。

SonicStageは本体メモリに内蔵されています。

4-151-415-**03**(1)

付属品を確かめる



- 交換用イヤーピース(Sサイズ、 Lサイズ)(各サイズ2個1組)
- ホルダー(1)
- 取扱説明書(本書)(1)

取扱説明書は、本体メモリ内にある PDFファイルでもご覧いただけま

- 安全のために・使用上のご注意(1)
- 保証書(1)

イヤーピースの取り付けかた

お買い上げ時には、Mサイズが装着されています(Lサイズ、Sサイズは付属)。より良い音質 を楽しんでいただくため、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整す るなど、イヤーピースが耳にぴったりするよう装着してください。

スタンド(1)


USB接続ケーブル付き

● カスタマー登録のお願い(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)


● SonicStage (1)(本体メモリに内蔵)

イヤーピースを交換する際には、イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イヤーピースを 回転しながら本機にしっかり取り付けてください。 イヤーピースが破損した場合には、別売りのイヤーピース(EP-EX1)をご購入ください。










装着のしかた

- ① 左(L)右(R)を確認する。
- ② 本体の左右をはなす。 本体は磁石でくっついています。
- ③ ネックバンドを首にかけて、耳に付ける。

各部のなまえ

洩を防ぎます。持ち運ぶときは必ずホルダーに収納してください。

ここに磁石があります。 本機をホルダーに収納 していないときに磁気 を利用したカード類を 近づけると、カードの磁 € 気が変化して使えなく なることがあります。







SonicStageをインストールする

本機の本体メモリ内に、SonicStageが保存されています。次の手順に従って、パ ソコンにインストールしてください。

インストールする前に、『裏面の「動作環境 | を確認してください。

すでにSonicStageがインストールされている場合は、あらかじめSonicStageの データをバックアップすることをおすすめします。


① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。

Administrator権限、またはコンピューターの管理者でログオンしてください。

② 起動中のソフトウェアを終了する。

インストール中の負荷が大きくなったり、正しくインストールできない恐れがある ため、ウイルスチェックソフトを含め、すべての起動中のソフトウェアを終了して

- ③ 本体をスタンドに接続する。
- ④ スタンドのUSB接続ケーブルを、パソコンに接続する。



自動的に操作を指示する画面が表示されます。

表示されない場合は、手順⑤のヒントをご覧ください。

⑤ [ウォークマン ソフトウェアのインストーラーを起動]をクリックする。

ご購入後は、はじめに充電を行ってください。パソコンに接続して音楽を転送し

るまでやパソコンに認識されるまでに数分時間がかかることがあります。

初めてお使いになる場合やしばらくお使いにならなかった場合は、充電が開始され

Windowsの操作を指示する画面が表示されたら、Windwos XPの場合は[キャン

充電が始まります。充電中は本機のステータスランプがゆっくり点滅し、充電が完

別売りのACアダプター(AC-NWUM50A)を使っても充電できます。ACアダプター

充電時間と電池の持続時間については、『裏面の「主な仕様」をご覧ください。

再生中はOPRランプが約5秒間隔で緑色に点滅し、電池残量が少なくなるとOPRラ

ンプの色が赤に変わります。OPRランプの色が赤に変わったら充電してください。

① スタンドを使って、起動しているパソコンに本機を接続する。

セル]を、Windows Vistaの場合は 💌 をクリックしてください。

使用時は、充電が完了するとステータスランプが消灯します。

了すると、ステータスランプは薄暗く点灯します。

本機の電池残量はOPRランプで確認することができます。

Windows XPの場合

このディスクまたはデバイスには、複数の種類の でいます。 一 イメージのスライド ショーを表示する 画像を印刷する 写真の印刷ウィザード使用 ● 何もしない

ている間も充電されます。

電池残量を確認する

Windows Vistaの場合



◆ 本体メモリ内のSonicStageは、本機の空き容量を増やすために、インストール後に削除することが できます。詳しくは『裏面の「SonicStageを本機から削除する」をご覧ください。

● SonicStageをお使いになるときの制限事項について詳しくは、SonicStageへルプ内の

「NWD-W202をお使いの方へ(必ずお読みください)」をご覧ください。

Windows XPの場合は、[OK]をクリックしてください。

「Setupl auncher exelの順にダブルクリックしてください。

⑦ [SonicStage V]を選択し、[インストール]をクリックする。

⑥ 使用許諾契約に同意して、[次へ]をクリックする。

Windows Vistaの場合は、[ウォークマン ソフトウェアのインストーラーを起動]をダ

ブルクリックしてください。インストーラーが起動したら、手順⑥に進んでください。

• インストーラーが起動しない場合は、Windowsのスタートメニューから[マイコンピュータ]

画面の指示に従って操作してください。 インストールに時間がかかることがあります。また、インストール後に再起動が必要

必ず本機に付属のSonicStageを、パソコンにインストールしてご使用ください。 SonicStage 5.1以前のバージョンでは、転送する機器として本機が認識されません。

(Windows Vistaでは[コンピュータ])をクリックし、[WALKMAN] - [Install] -

取扱説明書をパソコンで見るには

ヴヒント

な場合があります。

SonicStageインストールの手順⑦で「取扱説明書」を選択すると、本書と同じ内容の PDFマニュアルをパソコンにインストールできます。

インストール後に取扱説明書(PDF)をAcrobat Reader*1で見るには、デスクトップ に作成されたショートカット(NWD-W200 シリーズ 取扱説明書)をダブルクリック するか、Windowsのスタートメニューから[マイコンピュータ](Windows Vistaで は[コンピュータ]) - [ローカルディスク(C:)] - [Program Files] - [Sony] -[Manuals] - [NWD-W200 シリーズ 取扱説明書]の順にクリックします。

*¹ Adobe Acrobat Reader 5.0以降、またはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerはインター ネットから無償でダウンロードできます。

2 音楽を取り込む/転送する

SonicStageを使って、CDなどの曲をパソコンに取り込みます。あらかじめ取り 込んである曲を転送する場合は、あらためて取り込む必要はありません。

- ① デスクトップの 🍰 (SonicStage)アイコンをダブルクリックして、 SonicStageを起動する。
- ② 音楽CDをパソコンのドラ イブに入れ、[CDから取り 込み]をクリックする。
- ③ [取り込み開始]をクリッ クする。 CDの曲がすべてパソコンに
- 取り込まれます。 ● 曲を選んで取り込むこともでき
- 曲の取り込み時に12音解析が 行われます。



音楽を転送する

- ① スタンドを使って本機を パソコンに接続する。
- ② SonicStageの[機器へ転 送]をクリックする。
- ③ 転送する曲を選び、 をクリックして曲を転送

転送中は本機のステータスラ ンプが明るく点滅します。





曲の一部(サビ部分など)を約4秒間再生して次の曲に切り換


賞 ヒント

楽を取り込むときのご注意」、「音楽を転送するときのご注意」をご覧ください。 曲の取り込みと転送について詳しくは、SonicStageのヘルプをご覧ください。

通常再生へ

• SonicStageから転送できるすべてのファイルが再生できるわけではありません。再生できるファ イルの種類については、『裏面の「主な仕様」をご覧ください。

音楽を再生する





◄ (後)や▶ (前)にぐるっと勢いよくまわす。

※ 勢いがない場合は反応しないことがあります。

SHUFFLEX イッチを 矢印の方向にスライドする。



ジョグダイヤルをクリック感があるまで押す。

- ・ジョグダイヤルを押してから再生開始までの間はOPRランプが緑と赤 に交互に点滅し、ビーブ音が鳴り続けます。OPRランプの点滅とビー プ音が鳴り終わるまでお待ちください。
- 愛裏面の「音楽を再生するときのヒント」もあわせてご覧ください。

わっていきます。 ● サビ部分が検出できない曲の場合は、曲の始まりから約45秒後の部分 から再生されます。1曲の長さが約45秒に満たない曲の場合は、45秒 より前の位置から再生されます。 ZAPPIN再生中に曲戻し/曲送り/シャッフル再生する ZAPPIN再生中にも曲戻し/曲送り、シャッフル再生が可能で す。操作方法は通常再生と同じです。


ZAPPIN再生時間を変更する ZAPPINの再生時間はlongとshortに変更できます。



音声ガイダンスが聞こえるまで長押 しすると、1曲の再生時間が約15秒 (long)に変わります。 longで再生中に「Zappin short」の 音声ガイダンスが聞こえるまで長押 しすると、1曲の再生時間が約4秒 (short)に戻ります。

ジョグダイヤルを押して通常再生にしたあと、再度ジョグダ





イヤルを押してください。

ZAPPIN再生の時間は、ShortとLongの2種類があります。 赤 赤の速い点滅 電池がなくなると、赤の速い点滅と ともにピーーというエラー音が鳴り ZAPPIN再生から通常の再生に戻し、 操作はできません。 シャッフル再生する 曲を頭から再生 ザッピン アウト **▼ Zappin out!** 再生停止する ホルダーへの収納のしかた 操作方法については、『4音楽を再生する」をご覧ください。 本機を使わないときには、ホルダーにしまうことで、本体を保護し、本体の磁石部分の磁気漏 サビ部分を連続再生するには

■ 音楽を取り込むときのヒント

- SonicStageではじめて音楽CDを利用するとき は、ドライブのチェックが行われる場合がありま す。ドライブチェックが表示された場合は、画面 に従って操作してください。
- すでにパソコンに保存されている曲(MP3. WMA*、ATRAC*、AAC*など)もSonicStageに 取り込むことができます。
- ・ 本機では、著作権保護されたファイルは、取り込めま インターネットに接続しておけば、CD情報(曲名 やアーティスト名など)があれば自動で取得でき
- 音楽ファイル形式とビットレートを変更して取り 込むことができます。

音楽を取り込むときの ▮ご注意

- SonicStageを使用中(CD録音中、曲の取り込み 中、本機への転送処理中)にパソコンがスリープ/ スタンバイ/休止状態へ移行すると、データが失 われたり、SonicStageが正常に復帰しない場合 がありますのでご注意ください。
- 著作権保護された音楽ファイルは、本機に転送し ても再生できません。
- 「mora」、「着うたフル」で購入した音楽ファイル は本機では再生できません。
- オールインワンコンポ(CMT-M35WM等)、ネッ トジューク、PlayStationと本機を直接接続して、 音楽ファイルの転送はできません。

■ 音楽を転送するときのご注意

- USB接続中は本機の操作は行えません。
- ステータスランプが明るい点滅中にUSRケーブル をはずさないでください。転送中のデータや本機 内のデータが破損することがあります。
- ご利用いただけるSonicStageのバージョンは5.2 以上です。
- SonicStageで取り込んだ以下のファイルは ATRACの拡張子.omaとして変換され、 SonicStageから転送できます。
- AACの拡張子.3gp, .oma
- HF-AACの拡張子 mp4, m4a - リニアPCMの拡張子.oma
- ATRAC Advanced Lossless • 著作権保護されたコンテンツや、ATRACの拡張
- 子.aa3のコンテンツは転送できません。
- 転送した曲は本機では削除できません。パソコン と本機を接続し、SonicStageから転送した曲は SonicStageで、Windowsのエクスプローラで転 送した曲はWindowsのエクスプローラを使って 削除してください。
- 電源を接続していないノートパソコンと本機を接 続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗 します。本機を接続したまま長時間放置しないで ください。
- オールインワンコンポ(CMT-M35WM等)、ネッ トジューク、PlayStationと本機を直接接続して、 音楽ファイルの転送はできません。

■ 音楽を再生するときのヒント

- 本機の曲の再生順はファイル名やフォルダ名の順 番(半角数字、半角アルファベット、全角ひらがな、 全角カタカナ、漢字、全角数字、全角アルファベッ ト、半角カタカナの順)になります。ファイルや フォルダが置かれている階層内では、階層が高い 順に再生されます。
- 最後の曲まで再生されると、自動的に最初の曲に 戻り、再生を続けます。 ZAPPIN再生は、お買い上げ時は、Zappin short
- に設定されています。次回からは、変更した再生 時間でZAPPIN再生を行います。
- ZAPPIN再生のまま本体左右をくっつけて電源を 切った場合は、次回再生開始時もZAPPIN再生に

使用上のご注意

使用上のご注意については、別冊の「安全の ために・使用上のご注意」をご覧ください。

その他の操作

Windowsのエクスプロー ラを使って転送する

Windowsのエクスプローラで、直接本機内 の「WAI KMAN I - 「MUSIC I内に曲をドラッ グアンドドロップしても転送できます。本 機内のフォルダの階層制限は最大8階層ま

ご注意

- Windowsのエクスプローラでの直接転送では、 音楽解析(12音解析)は行われません。
- 「MUSIC」フォルダのフォルダ名は変更しないで • 「MUSIC」フォルダ以外にドラッグアンドドロッ
- プで転送した曲は、SonicStageでは表示されま ● 著作権保護された音楽ファイルは、本機に転送し
- ても再生できません。 「mora」、「着うたフル」で購入した音楽ファイル
- は本機では再生できません。

音量を調節する

本機の音量はVOL+/-ボタンで調整します。 音量の調節は0から30までの31段階で行え ます。お買い上げ時は「15」に設定されてい

音量を「0」にして電源を切る、または再生を 停止させた場合、次回再生時は自動的に[1] になります。

音もれを抑える (音量リミットAVLS)

AVLSの設定をオンにすることで、音量の上 げすぎによる音もれや、耳への圧迫感、周囲 の音が聞こえないことへの危険を少なく し、より快適な音で聞くことができます。 お買い上げ時はAVLSがオフに設定されて います。

- 1 本体の左右をくっつけて電源を切る。
- **2** 本体の左右をはなす。
- 3 VOL+ボタンを押しながら、ジョグダ イヤルをステータスランプが点灯す るまで、約5秒間長押しする。

ジョグダイヤルとVOL+ボタンから指 をはなすとステータスランプが消灯し OPRランプが緑に2回点滅し、AVLS設定 がオンになります。 音量は一定レベル以上には上がらなくな

ります。

AVLS設定をオフにするには、上記手順 $1 \sim 3$ を再度行います。AVLS OFFに設定したとき は、手順3でOPRランプが赤に2回点滅します。

SonicStageを本機から削 除する

本機のメモリ内のSonicStageは以下の方 法、または本機を初期化(愛次項を参照)す ることで削除できます。削除の前に必要に 応じてInstallフォルダをバックアップする ことをおすすめします。

- 1 スタンドを使って本機をパソコンに 接続する。
- 2 Windowsのスタートメニューか ら[マイコンピュータ](Windows Vistaでは[コンピュータ])をクリッ クし、[WALKMAN]をダブルクリッ クする。
- 3 Installフォルダと、Autorun.infファ イルを削除する。

SonicStageを誤って削除した場合は、下 記の「ウォークマン カスタマーサポート」 のホームページからダウンロードできま

http://www.sonv.co.ip/walkman-support.

■ 本機を初期化する

本機内のデータを消去し、設定をお買い上 げ時の状態に戻します。

- 再生停止中のみ初期化が行えます。
- 本機の電池残量が少なく、OPRランプが赤色に点 灯するときは初期化できません。
- 本機内のデータや、サンプル曲、SonicStage、取 扱説明書もすべて消去されます。 SonicStageが必要な場合は、「ウォークマン カス タマーサポート」のホームページ http://www.sony.co.jp/walkman-support/ からダウンロードしてください。
- 本機をパソコンで初期化しないでください。
- 1 本体の左右をくっつけて電源を切る。
- **2** 本体の左右をはなす。
- 3 ジョグダイヤルをステータスランプ が速く点滅するまで、約15秒間長押 しする。

ジョグダイヤルから指を離すと、OPRラ ンプが赤に点灯します。

4 OPRランプが赤に点灯して30秒以内 にジョグダイヤルをまわす。 ステータスランプが消灯し、ジョグダイヤ ルをまわすたびにOPRランプが緑と赤に

切り換わります。 **5** OPRランプを緑に点灯させていると きにジョグダイヤルを押す。 OPRランプが緑の速い点滅となり初期化

が実行されます。OPRランプが消灯する と初期化が完了します。 手順4でOPRランプを赤に点灯させてい るときにジョクダイヤルを押すか、操作 をしないで30秒以上経過すると初期化は キャンセルされます。

・ 初期化終了後、本体内部のデータベースを再構築 するため、その間は曲の転送などの操作ができな いことがあります。

ファームウェアをアップ デートする

本機は、最新のファームウェアをインス トールすることで、新しい機能の追加など を行えます。最新のファームウェアおよび 更新の方法について詳しくは、「ウォークマ ン カスタマーサポート |のホームページで ご案内しておりますのでご確認ください。 http://www.sony.co.jp/walkman-support/

- 1 「ウォークマン カスタマーサポート」 のホームページから、アップデートプ ログラムをダウンロードする。
- 2 スタンドを使って本機をパソコンに 接続し、アップデートプログラムを起
- 3 アップデートプログラムのメッセー ジに従ってアップデートを行う。

本機の情報を表示する

アップデートの確認のために、本機の型名 などの情報を表示するには、スタンドを 使って本機をパソコンに接続して、 「WALKMAN」を表示し、フォルダ内の information.txtで確認してください。

故障かな?と思ったら うエラー音が鳴る

本機の操作中に困ったときや、トラブルが 発生したときは、次の手順で解決方法をご 確認ください。

- 1 次の「症状と対策」の各項目で調べる。
- 2 スタンドを使って本機をパソコンに 接続して、充電をする。 充電することで問題が解決することがあ
- 3 再生停止中にクリップなどの細い棒
- で、RESETボタンを押す。 動作中にRFSFTボタンを押すと、本機に保

存しているデータや設定が消去される場 合があります。

- 4「ウォークマン カスタマーサポート」 のホームページで調べる。 http://www.sony.co.jp/walkman-support/
- **5** 手順1~4を確認しても問題が解決 しないときは、ソニーの相談窓口(愛 「お問い合わせ窓口のご案内」)または お買い上げ店に相談する。

■症状と対策 充電できない

- スタンドが本機に正しく接続されていな
 - → いったんはずして、接続し直してくださ
 - 5 ℃~ 35 ℃の範囲外の環境で充電してい
 - → 5 °C~ 35 °Cの環境で充電してください。 • パソコンの電源が入っていない。 → パソコンの電源を入れてください。

→付属のスタンドを使用してください。

- パソコンがスタンバイ(スリープ)、休止状 態に入っている。 → パソコンのスタンバイ(スリープ)、休止
- 状態を解除してください。 上記に当てはまらない場合は、本機の RESETボタンを押してからUSB接続をし直 してください。

充電がすぐに終わる

• 満充電に近い場合、すぐに充電が終わりま

電源が入らない

- 本体の左右がくっついた状態になってい
- → 本体の左右をはなしてジョグダイヤルを 押してください。
- 電池が消耗している。 → 本機をパソコンにUSB接続して、充分に充

電源が入るまでに時間がかかる

ファイルやフォルダの数が多い場合は、起 動するまでに時間がかかる場合がありま す。起動中は起動音が鳴ります。

電してください。(@表面「充電する」)

電源が入らない。OPRランプが赤色に 点滅して、「ピーー」というエラー音が鳴

- 電池残量がありません。
- → 充電してください。(☞表面「充電する」)

電源が入らない。OPRランプが赤色に 主な仕様 点灯して、「ピピッ、ピピッ、ピピッ」とい

- 本機の初期化に失敗したか、またはパソコ ンで本機を初期化した。
- → 本機で再度初期化をしてください。(愛) 「本機を初期化する」)
- 本機に再生できる曲がない。
- → 本機に再生できるファイルを転送してく 電池の持続時間が短い

- 5 ℃以下の環境で使用している。
- → 電池の特性によるもので故障ではありま
- 充電時間が足りない。
- → ステータスランプが点灯するまで充電し てください。充電中はステータスランプ がゆっくり点滅します。 ● 本機を長期間使用していなかった。
- → 何回か充放電を行うと、電池性能が回復し
- ます。 ● 電池を充分に充電しても、使える時間がお 買い上げ時の半分くらいになったときは電 池が劣化しています。
- → ソニーサービス窓口にお問い合わせくだ

音楽が転送できない

- スタンドが本機に正しく接続されていない。 → いったんはずして、接続し直してください。
- 本機の空き容量が不足している。
- → 不要なデータをパソコンで削除して、空き 容量を増やしてください。 → 本機に転送できる最大曲数は2,000、最大
- フォルダ数は500です。 • 本機で再生できない形式の音楽ファイルは
- 転送できません。 → 再生できるファイルを本機に転送してく ださい。(愛「再生できるファイルの種

再生できない

- パソコンとUSB接続している。 → パソコンとの接続中は本機の操作はでき
- プレイリスト通りの再生順にならない プレイリストの転送はできますが、プレイ

リストの再生順については本機の再生規則 こ従った再生順になります。(愛「音楽を再 生するときのヒント」)

- 灯して、「ピピッ、ピピッ、ピピッ」という エラー音が鳴る
- 本機に再生できる曲がない。 → 本機に再生できるファイルを転送してく

再生できない。OPRランプが赤色に点

- ▶ 本機で再生できない形式の音楽ファイル や、DRMで著作権保護された曲を再生し
- → 再生できるファイルを木機に転送してく ださい。(愛「再牛できるファイルの種 類」)再生できないファイルが不要な場合、 本機から削除してください。

音が聞こえない 音量がゼロになっている。

→ 音量を上げてください。

再生音が大きくならない • AVLS設定がオンに設定されています。 → AVLS設定をオフに設定してください。(@

「音もれを抑える(音量リミットAVLS)」) ZAPPIN再生のときに、サビ部分が再生 されない

- 12音解析をしていない。
- → SonicStageで、12音解析を行ってくだ

・リニアPCM (.wav)、AAL LC (.mp4/.m4a)にはサビ情報が付加できませ

Laver3)ファイル

拡張子:.mp3

音声圧縮形式

MP3

再生できるファイルの種類

ファイル形式: MP3 (MPEG-1 2以降)/Windows® XP*1 Professional (Service Pack 2以降) / Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1) / Windows Vista® Home ビットレート: 32 ~ 320 kbps、可 Premium (Service Pack 1) / Windows Vista® Business (Service Pack 1) / Windows Vista® サンプリング周波数*1:32、44.1、 Ultimate (Service Pack 1) (日本語版標準イン ストールのみ。マイクロソフト社サポート対象

• CPU

メモリ

ファイル形式:ASFファイル 拡張子:.wma ビットレート: 32~192 kbps、 可変ビットレート(VBR)対応

変ビットレート(VBR)対応

サンプリング周波数^{*1}:44.1 kHz ファイル形式:MP4ファイル 拡張子:.mp4、.m4a ビットレート: 16~320 kbps、可 変ビットレート(\/RR)対応*3 サンプリング周波数*1:8、11.025、 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1,

48 kHz

PCM 拡張子:.wav ビットレート: 1,411 kbps サンプリング周波数*1:44.1 kHz ファイル形式:OMAファイル 拡張子:.oma ビットレート:48 ~ 352 kbps(66*

ファイル形式:Wave-Riffファイル

サンプリング周波数^{*1}:44.1 kHz すべてのエンコーダーに対応しているわけではあり

105*4、132 kbps(\$ATRAC3)

著作権保護されたファイルは再生できません。 サンプリング周波数によっては、規格外および保証外 SonicStageでは、ATRAC3 66/105 kbpsのCD録音

はできまぜん。 記録できる最大曲数と時間の目安

1曲4分のATRAC形式およびMP3形式の曲だけを 転送した場合で計算しています。他の再生でき る音楽ファイル形式では、増減する可能性があり

ビットレート 1.285曲 約85時間40分 48kbps 約64時間20分 64kbbs 28kbps 480曲 約32時間00分 約16時間00分 240曲 320kbps 190曲 約12時間40分

容量(ユーザー使用可能領域) 2 GB (約1.73 GB=1,858,600,960バイト) *1 本機ではメモリの一部をデータ管理領域として使用 しているため、ユーザー使用可能領域は一般的な容量

表示とは異なります。 ヘッドホン 形式:密閉ダイナミック型 ドライバーユニット: 13.5mm、ドーム型(CCAW

インターフェース

USB miniBコネクタ Hi-speed USB (USB 2 0 進城)

動作温度

- 雷源 • 内蔵リチウムイオン充電式電池使用
- USB電源(付属のスタンドを接続して、パソコ ンから供給)

充雷時間

パソコンのUSBコネクタからの充電の場合

電池持続時間(連続再生時)

クイック充電

約3分間の充電で、約90分間の再生(MP3 128 kbps再生時)

使用状況や周囲の温度によって再生時間は異な

ります。 ATRAC 48 kbps再生時 ATRAC 128 kbps再生時 約7時間 ATRAC 132 kbps再生時 MP3 128 kbps再生時 約12時間 約9時間 WMA 128 kbps再生時 約9時間 AAC-LC128 kbps再生時 リニアPCM 1,411 kbps再生時 約11時間

約35 g (JEITA) *1

*¹ 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づいて

推奨ACアダプター AC-NWUM50A

動作環境

換機専用です。

外のOSには非対応。)

64ビット版OSには非対応

Pentium® III 500 MHz以上

256 MB以上(Windows® XP),

• ハードディスクドライブ

サウンドボード

• ディスプレイの設定

× 600 ピクセル以上を推奨)

512 MB以上(Windows Vista®)

Windows Vista Ultimate/Business,

200 MB以上の空き容量が必要です。

ための空き容量がさらに必要です。

• USBポート(Hi-Speed USB推奨)

れている必要があります。

Windows のバージョンによってはそれ以上使

用する場合があります。また、音楽データを扱う

画面の解像度:800×600ピクセル以上(1,024

画面の色: High Color (16 ビット)以上(256

クアップしたデータを復元する場合は、イン

以下のシステム環境での動作保証はいたしませ

ターネットへの接続環境が必要です。

以下では正しく動作しない場合があります)

Home Premiumの場合 1 GB以上推奨

Windows Vistaの場合は800 MHz以上

下記環境を満たすすべてのパソコンで動作を保 商標について 証するものではありません。

以下のOSを標準インストールしたIBM PC/AT互 ゴは、ソニー株式会社の登録商標です。 · SonicStageおよびそのロゴはソニー株式会社の Windows® XP*1 Home Edition (Service Pack 登録商標です。

 ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus、ATRAC Advanced Losslessおよびそれぞれのロゴはソ 一株式会社の商標です。

- 12 TONE ANALYSISおよびそのロゴはソニー株式 会社の商標です。 7APPINおよびそのロゴはソニー株式会社の商標
- です。 • PlayStationは株式会社ソニー・コンピュータエ
- · ンタテインメントの登録商標です。
- ネットジュークはソニー株式会社の商標です • Microsoft およびWindows、Windows Vistaは 米国Microsoft Corporation の米国およびその他 の国における登録商標、または商標です。
- Adobe、Adobe Reader(\$Adobe System) Incorporated (アドビシステムズ社)の米国なら びに他の国における商標または登録商標です。
- 本機はドルビーラボラトリーズの米国及び外国特 保証書の記載内容に基づいて修理させていた 許に基づく許諾製品です。 だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 ・本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG
- Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基 づく許諾製品です。 • IBMおよびPC/ATは米国International Business
- 他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ● PentiumはIntel Corporationの商標または登録 商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一 般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標で • Internet Explorer 6.0以上がインストールさ す。なお、本文中では™、®マークは明記していま • CDDBを利用する場合や、SonicStageでバッ

Machines Corporationの登録商標です。

Apple、MacintoshおよびiTunesは米国および

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright @2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Permission is hereby granted, free of charge, to

any person obtaining a copy of this software

"Software"), to deal in the Software without

distribute, sublicense, and/or sell copies of the

Software, and to permit persons to whom the

Software is furnished to do so, subject to the

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS

OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY.

Program ©2009 Sony Corporation

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT

OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE

USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE

Documentation ©2009 Sony Corporation

notice shall be included in all copies or

substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS,"

The above copyright notice and this permission

restriction, including without limitation the

rights to use, copy, modify, merge, publish,

and associated documentation files (the

Information on Expat

Expat maintainers.

following conditions:

NONINFRINGEMENT.

- 標準インストールされているOSから他のOS へのアップグレード環境
- Macintosh ます。

● マルチブート環境

● マルチモニタ環境

デザインや仕様は予告なく変更することがあり

保証書とアフターサービス

● "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN"ロ 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りく
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの うえ、大切に保存してください。 • 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

保証期間経過後の修理は

部品の保有期間について

談ください。

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調 べください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要

当社では、デジタルミュージックプレーヤー

の補修用性能部品(製品の機能を維持するた

めに必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保

有しています。この部品保有期間を修理可能

の期間とさせていただきます。保有期間が経

過した後も、故障箇所によっては修理可能の

場合がありますので、ソニーの相談窓口また

はお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相

望により有料修理させていただきます。

それでも具合が悪いときはサービスへ 談窓口へ(下記電話・FAX番号) ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、添付 • お問い合わせの際は、次のことをお知らせくだ

の「ソニーご相談窓口のご案内 | にあるお近く のソニーサービス窓口にご相談ください。 ◆セット本体に関するご質問時 ● 型名:本体裏面に記載 保証期間中の修理は

● 製造(シリアル)番号:本体裏面に記載 ご相談内容:できるだけ詳しく

をご確認ください。

お買い トげ年月日

◆付属のソフトウェアに関連するご質問時 質問の内容によっては、お客様のシステム環 境についてご質問させていただく場合があり ます。上記内容に加えて、システム環境を事 前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせ ください。

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問

故障と思われるときのご相談については、下

ホームページで調べるには ➡ ウォークマン

(http://www.sony.co.jp/walkman-support/)

デジタルミュージックプレーヤーに関する最

新サポート情報や、その他よくあるお問い合

※本機へ曲を転送できる機器との接続に関す

る詳細情報につきましても上記ホームページ

電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ ソニーの相

わせとその回答をご案内しています。

記のお問い合わせ先をご利用ください。

カスタマーサポートへ

http://www.sony.co.jp/support 0120-333-020 0120-222-330

電話·PHS·一部のIP電話 ······0466-31-2511

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

携帯電話·PHS·一部のIP電話 ······0466-31-2531